


Konfiguration av Netgear DM111 Adsl2+ modem


Steg 1.

Starta din webbläsare och skriv i adressfältet
192.168.0.1



Steg 2.


Ange
* användarnamn: **admin**
* lösenord : **password**



Steg 3.

Klicka på [ADSL Settings] och ändra Protocol till RFC2684 Bridging

Klicka på [Apply]



Steg 4.

Klicka på [Restart Now]

